

BRUKSANVISNING

NYX ONE



ANVÄNDNING 04

Daglig rutin	04
Laddning	04
GPS + Radiofyrar	04

IKONER PÅ DISPLAY 05

Batteristatus	05
GPS-status	05
LTE-status	05

KONTROLLER 06

På/Av-knapp	06
Larmknapp	07
Programmerbara funktionsknappar	07

DAGLIG RUTIN

1. Hämta Ditt larm från laddning när arbetspasset börjar
2. Vänta till du ser GPS- och LTE-ikoner på displayen
3. Sätt larmet på laddning vid passets slut

LADDNING

Beroende på typ, har larmet en standby-tid på 60 - 72 timmar. NyxOne är klar för Amigo SmartChargers, så att upptagna, lediga samt fulladdade larm direkt ses på en tablet i teknikrummet eller via en websida.

Stäng inte av larmet under laddning!

En timmes laddning ger ca 10 timmar drifttid. Larmet är fullt laddat efter ca 3 timmar. Vid behov kan man självklart ladda larmet t.ex. i bilen trots att det är igång.

GPS

Larmet visar på displayen när Du fått position efter att larmet startats eller Du vistats inomhus.

RADIOFYR

Larmet letar automatiskt efter radiofyrar för inomhuspositionering vid larm inomhus och GPS-position saknas.

BATTERISTATUS

Laddstatus i procent visas ovanför batteri-ikonen. Om laddare är ansluten visas en stickpropps-symbol. Om laddning sker visas ett plustecken bakom procentsiffran.

Laddning avbryts då batteriet är fulladdat. När nivån sjunker till cirka 85% startas automatiskt laddning igen.

GPS-STATUS

GPS-status i procent visas ovanför satellitantenn-ikonen. Finns ingen GPS-mottagning visas ikonen inte.

Positionering möjlig ned till 10%, 40-50% är normalt.
Går du inomhus sparas/ används Din senaste position utomhus

LTE-STATUS

LTE-status i procent visas ovanför radiomast-ikonen. Finns ingen LTE-mottagning visas ikonen inte.

Larmsändning möjlig ned till 3-5%, 35-55% är normalt.

PÅ/AV (F1+F2 SAMTIDIGT)

Starta larmet:

Tryck och håll F1+F2 samtidigt

Efter 5-10 sekunder tänds displayen

Släpp nu F1+F2

På vissa larm kan även vibration kännas då larmet startat

Stäng av larmet:

Tryck och håll F1+F2 samtidigt

Efter 5-10 sekunder visar displayen "GOODBYE"

Släpp nu F1+F2

Larmet ger en lång vibration då det stängts av

LARMKNAPP

Tryck tills larmet vibrerar 1 gång (3 sekunder)

Larmet skickar nu larm till server/larmcentral

Larmet vibrerar 2 gånger när sändningen kvitterad

FUNKTIONSKNAPP 1

Tryck och håll 2-3 sekunder

Larmet vibrerar 1 gång

Eventuellt ändras knappens ledtext på displayen

FUNKTIONSKNAPP 2

Tryck och håll 2-3 sekunder

Larmet vibrerar 1 gång

Eventuellt ändras knappens ledtext på displayen

OBS! PROGRAMMERBARA FUNKTIONSKNAPPAR

Funktionsknapparna är programmerbara och kan ha annan betydelse i Ditt larm! Din arbetsledare eller säkerhetsansvarige vet mer om detta.

Användningsexempel:

ManDown + larm vid fall eller trauma.

Skicka meddelanden "jobb startar", "jobb klart" för hemtjänst, hantverkare, etc

Skicka programmerbar text via SMS för exempelvis fjärrstyrning av portar och grindar

